
INTEBA,SL

Guía visual de montaje


Estantería de paletización

1

1 QUÉ INCLUYE TU PEDIDO




1. BASTIDOR LATERAL



2. PAREJA DE LARGUEROS



3. SEGURO DE LARGUERO



4. PLACA BASE




5. ANCLAJES

2 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS




LLAVES



MARTILLO DE GOMA




GUANTES



NIVEL



TALADRO



2 PERSONAS

ANTES DE EMPEZAR



Trabaja sobre un suelo firme y nivelado.



No cargues la estantería hasta completar nivelación y anclaje.



La configuración puede variar según medidas y capacidad.

Guía orientativa. Si tienes dudas, consulta con INTEBA antes del montaje.

INTEBA, SL


Guía visual de montaje

Estantería de paletización

2

3 MONTA LA ESTRUCTURA

- Levanta los bastidores entre 2 personas.
- Encaja una pareja de largueros a la misma altura.
- Coloca primero el nivel inferior para estabilizar.




Mismo nivel


Los dos largueros de cada nivel deben quedar a la misma altura.

4 ASEGURA LOS LARGUEROS


1 Encaja el larguero



2 Coloca el seguro



3 Repite en ambos extremos




i Cada larguero debe llevar su seguro en los dos extremos.

i Monta la estructura sin carga y continúa con la nivelación antes de usar la estantería.


5 INICIAL O ADICIONAL

Módulo inicial



Incluye 2 bastidores y puede instalarse solo.

Módulo adicional




Comparte 1 bastidor con el módulo anterior.

✓ PARA CREAR UN LINEAL: 1 MÓDULO INICIAL + LOS MÓDULOS ADICIONALES QUE NECESITES.

6 NIVELA Y ANCLA


Comprueba verticalidad



Alinea los niveles




Fija al suelo



ℹ Todos los bastidores deben quedar correctamente fijados al suelo antes de usar la estantería.


7 REVISA ANTES DE CARGAR

✓ Largueros encajados




Bien encajados en ambos extremos.

✓ Seguros colocados




Seguros en los dos extremos.

✓ Bastidores verticales



Todos los bastidores en vertical.

✓ Carga repartida



Peso repartido y centrado en los niveles.

ℹ No superes la carga configurada por palet y reparte correctamente la mercancía.