
INTEBA,SL

Guía visual de montaje
• Estantería de picking


1

1 VISTA GENERAL


Estantería
de picking



2 QUÉ INCLUYE TU PEDIDO



1. BASTIDOR LATERAL




2. PAREJA DE VIGAS



3. PASADOR DE SEGURIDAD



4. REFUERZO



5. SUPERFICIE DE CARGA

3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



LLAVES 10 Y 13



MARTILLO DE GOMA



GUANTES




NIVEL



2 PERSONAS

4 IMPORTANTE:

la primera horizontal del bastidor se coloca a **185 mm** del suelo (4.º agujero).



ⓘ La configuración puede variar según dimensiones, carga y superficie elegida.


INTEBA,SL

Guía visual de montaje
• Estantería de picking

2


1 MONTA EL BASTIDOR

- Une puntales, horizontales y diagonales
- Aprieta la tornillería al escuadrar




2 LEVANTA Y UNE


- Levanta los bastidores entre 2 personas
- Encaja una pareja de vigas a la misma altura



3 ASEGURA Y REPITE

- Coloca el pasador de seguridad
- Repite el proceso en cada nivel






ⓘ Todos los niveles deben quedar a la misma altura en ambos lados.

INTEBA,SL


Guía visual de montaje
• Estantería de picking

3


1 COLOCA REFUERZOS Y SUPERFICIE




OPCIONES DE SUPERFICIE




2 MÓDULO INICIAL O ADICIONAL



3 REVISA ANTES DE USAR



4 FINALIZA LA INSTALACIÓN



- Comprobar verticalidad
- Anclar al suelo cuando proceda

No superes la carga configurada y reparte el peso de forma uniforme.